

Kort brukerveiledning KEN BWD 736

1. Trykk på denne tasten for å åpne døren. Evt bruk fotpedalen ved å trykke lett med foten.



2. Last inn godset i holderen. Se bildeveiledning

3. Trykk på en av tastene for å velge program



Er du usikker, velg dette programmet. Det passer til alle typer gods.



4. Trykk en gang til på samme tast for å starte programmet.

Døren vil lukke seg automatisk og programmet starter automatisk.

5. Ved feilmelding. For eks manglende kjemi i kanne 1.

Bytt kanne. Vær forsiktig da kjemien er etsende. **Bruk vernebriller og hansker.**

6. Trykk på denne tasten C for å kvittere for feilmeldinger. Også ved manglende kjemi i kanne 1



7. Dersom maskinen går i feil og dere ikke får åpnet døren kan det dukke opp denne beskjeden. «Tast inn kode»
Koden er: 1 2 4 6 8 Bruk piltastene på symbolknappene og deretter høyre pil for å aktivere koden.

Lykke til!