ULTRAFRYSER-NUAIRE

VEV I KARANTENE OG FRIGITT VEV LIGGER I HVER SIN FRYSER.

Ved temperatur under -69 grader begynner lampen i taket over fryseboksen å alarmere. Det kan skje ved hvis døra til fryseren har vært åpen en stund. Temperaturen tar seg som regel raskt opp igjen.

ALARM VED STRØMBRUDD ELLER DEFEKT ULTRAFRYSER

- Gi beskjed til den som drifter ortopedisk operasjonsavdeling eller vevsbank ansvarlig operasjonssykepleier.
- Ring Enhet for spesialutstyr, Eiendomsavdelingen Ullevål, telefonnummer 48 02 26 36 på dagtid, mellom kl 07.00-14.30.
- Eller Houm AS for service på dagtid mellom kl 07.00-17.00. telefonnummer 22 09 40 00.
- På kveld/natt kan man ringe vakttelefonen til Houm AS telefonnummer 90 01 94 65 for veiledning.

Ved kritisk temperatur under -60 grader må innholdet flyttes. Det er operasjonssykepleier på vakt som har ansvaret for at dette blir gjort. Benytt den andre fryseren hvis den er ok. Er begge fryserne defekte må ben og sener flyttes til ultrafryseren (-80 grader) på Nevro/Kjeve i 1 etg, tlf 23 02 07 81. Bruk Isoporbokser ved eventuelt forflytning til Nevro/Kjeve i 1 etg.

VEDLIKEHOLD AV ULTRAFRYSER - NUAIRE.

En gang i året avises ultrafryseren, en og en. Ben og sener flyttes over i den andre fryseren mens avisningen foregår. Kontakten til fryseren kobles fra. Dørene til fryseren holdes åpne slik at avisningen går fortes mulig. Fryseren rengjøres og tørkes. Alarmlyden kobles fra ved å trykke på knappen nederst til høyre på kortsiden av fryseren. Avisningen dokumenteres i Boomerang.

Vi har en serviceavtale med Houm As som utfører årlig service av fryseren. Rapporten fra årlig service lastes opp i Boomerang.

Temperaturen på fryseren bli målt og registret hvert 15 min via en cloud node som er koblet til fryseren. Full logg og all temperatrurhistorik blir automatisk lagret i Boomerang. Ved feil på kommunikasjon mellom node og skyen går alarmen til Enhet for speisialutstyr, Eidendomsavdelingen på Ullevål. Noden er batteridrevet og Enhet for spesialutstyr har ansvaret for bytte av batteri, og rette opp eventuelle feil og mangler ved registreringen.

Ultrafryseren er kalibrert til å alarmere ved temperaturer høyere enn -69 grader og lavere enn-85 grader. Ved temperaturavvik varsles Ida Aastebøl, Else Randi Bjune og Lillian Haukås via sms.

Filteret på fryseren støvsuges og vaskes en gang per måned. Det registres på eget skjema og lastes opp i Boomerang årlig.